

Montering av Ario Urban - Nedstøp

1. Snu møbelet opp ned.
2. Monter antall bein med medfølgende skruer.

Ario Urban bord og benker monteres med:



8 x M8x25



8 x M8



8 x Ø 8,4

Ario Urban kafebord, krakk og stol
monteres med:



4 x M8x25



4 x M8



4 x Ø 8,4



+47 70 25 54 70



kontor@dynoform.no



www.dynoform.no



Vikøyra Industriområde 6
NO-6230 Sykkylven