


# FDV Dokumentasjon

Forvaltning, drift og vedlikehold av interiør møbler



Følgende veiledning er en generell informasjon som skal ligge til grunn for innkjøp, planlegging, montering og drift av møbler samt fastinnredninger. Produkter levert av Dynoform AS skal gjennomføres i den enkeltes virksomhets internkontrollsystem med fokus på forebyggende tiltak. Dynoform AS har utarbeidet FDV prosedyrer for alle produkter som tilbys. Vi er opptatt av at miljøet blir ivaretatt gjennom hele verdikjeden, fra ferdig produkt til resirkulering den dagen det blir aktuelt.

Garantier gjelder kun under forutsetning av at produkter vedlikeholdes i henhold til vedlagt beskrivelse og at det fremlegges dokumentasjon både når det gjelder regelmessig drift og vedlikehold, samt at eier kun bruker originale deler fra Dynoform AS. Vi tar til enhver tid utgangspunkt i gjeldende lovverk og følger europeisk standard.

# FDV Dokumentasjon

Forvaltning, drift og vedlikehold av interiør møbler

## INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning, Forvaltning, drift og vedlikehold .....	1
Innholdsfortegnelse .....	2
Produktbeskrivelse, Pulverlakkert Stål.....	3
Produktbeskrivelse, Skall .....	3
Produktbeskrivelse, Skall i høytrykkslaminat .....	3
Produktbeskrivelse, Hjul, Glidere, Gasslift, Propper	4
Produktbeskrivelse, Plater.....	5
Montering og drift.....	6
Driftstekniske opplysninger / HMS / Tester .....	7

## 1. Pulverlakkert stål og skall til stoler.

### Informasjon om pulverlakkert stål

Pulverlakkerte overflater er meget solide og svært bestandig mot støt og slag. Produktets overflate har en jevn og god finish. Pulverlakkert stål kan resirkuleres.

Større riper og lakskader kan utbedres med flekklack i samme RAL-farge.

Rengjøring: Bruk mild såpe og varmt vann. Unngå grønnsåpe eller midler som inneholder ammoniakk.

### Informasjon om skall i polypropylen/glassfiber

Gjennomfarget skall hvor overflater er meget solide og svært bestandig mot støt og slag. Produktets overflate har en jevn og god finish.

Rengjøring: Bruk mild såpe og varmt vann. Unngå grønnsåpe eller midler som inneholder ammoniakk.

### Tips!

Viskelær kan enkelt fjerne merker fra skosåler på harde overflater.

### Informasjon om skall i høytrykkslaminat

Formpresset høytrykkslaminat gir lang holdbarhet og bruksverdi.

Overflater er meget solide og svært bestandig mot støt og slag.

Produktets overflate har en jevn og god finish.

Rengjøring: Bruk mild såpe og varmt vann. Unngå grønnsåpe eller midler som inneholder ammoniakk.

## 2. Hjul, glidere, gasslift og propper.

### Informasjon om hjul

Tvillinghjul med myk rullebane for støydempende effekt.

Rengjøring: Bruk mild såpe og varmt vann. Fjern løse fremmedelemerter som kan feste seg rundt aksling til hjulene.

### Informasjon om glidere

Slitesterke glidere for en mer stasjonær stol. Støysvak.

Rengjøring: Bruk mild såpe og varmt vann.

### Informasjon om gasslift

Slitesterk gasslift med lakkert overflate. Beregnet for offentlig bruk.

Rengjøring: Bruk mild såpe og varmt vann på lakkerte overflater.

### Informasjon om propper i plast

Slitesterke propper i 100% resirkulerbar plast.

Rengjøring: Bruk mild såpe og varmt vann.

## 3. Plater i tre.

### Informasjon om plater i tre

Rengjøringen som er beskrevet her, brukes til normal vask og vedlikehold av våre overflater. Generelt innebærer det fettflekker, forårsaket av matlaging/steking eller fingermerker, væskerester og eventuelle andre flekker.

Det beste er å bruke varmt vann og en myk, fuktig klut, tørk deretter overflaten helt tørr. Egnede rengjøringsmidler er vanlige kommersielle vaskemidler alternativt fettoppløsende / avfettende universalrengjøringsmidler. På vanskeligere og mer utfordrende flekker bør vaskemiddelet få lov til å trekke ned i flekken før du tørker av. Den fuktige overflaten tørkes deretter av med rent, varmt vann til alle rester av rengjøringsmiddelet er fjernet.

Tørk deretter over med en tørr lofri klut. Følg strukturetningen på platen når du tørker av, slik at du unngår å lage eventuelle striper på tvers av strukturen.

Ikke bruk flytende sterke rengjøringsmidler eller rengjøringsprodukter som er for skuring. Poleringsmidler, voks og løsemidler er også uegnet for rengjøring av disse overflatene og gjør mer skade enn godt.

Ikke bruk damprensere, da det kan forårsake vanninntrenging som får platene til å svulme opp.

Rengjøringsmiddel som inneholder fuktighetsgivende tilsetningsstoffer anbefales ikke, da de kan danne en film på produktoverflaten som er vanskelig å fjerne.

Aggressive rengjøringsprodukter eller avkalkingsmidler bør ikke brukes, men hvis du er uheldig, må de fjernes så fort som mulig. Dråper må fjernes umiddelbart. Lengre virkning av disse midlene resulterer i mikrosprekker og/eller sprøhet av overflaten, og vil igjen føre til uopprettelige flekker og deformasjon.

Følger du disse instruksjonene så er det så vidt vi vet ingen grunn til at overflatene skal kunne holdes helt rene i lang tid.

## 4. Montering og drift.

### **Montering må utføres av en kompetent person og følge produsentens anvisninger**

Før installasjon gjennomføres må alle deler kontrolleres for transportskader eller andre forhold som kan påvirke utstyrets krav til sikkerhet/bruk slik at brukerne ikke påføres en uønsket hendelse. Transportskader meldes til Transportør og med en kopi til leverandør.

Mangler eller skadede deler må anskaffes hos leverandøren Dynoform AS før produktet installeres.

Reservedeler vil alltid være tilgjengelig i inntil 10 år etter at produktet ble solgt til kunde første gang. Straks utstyret er installert og tatt i bruk, påhviler det eier å følge FDV-instrukser som følger produktet fra leverandøren Dynoform AS.

### **Generelt vedlikehold på hele produkter**

- Stram til skruer, bolter og muttere ved behov.
- Skift slidedeler ved behov.
- Rengjør ved behov.

På denne måten kan en enkelt bevare hele produktet lengre.

## 5. Driftstekniske opplysninger / HMS / Tester

### Driftstekniske opplysninger

Dynoform AS gir garanti mot konstruksjons og produksjonsfeil. Garantitid, se de enkelte produktdatablad. Garantien omfatter ikke normal slitasje, og forutsetter at Dynoform vedlikeholds instruksjer blir fulgt.

Reservedeler kan vi levere inntil 5 år etter produkter er gått ut av produksjon (Forbehold på innkjøpte deler). Våre produkter er beregnet for innendørsbruk for alt som har med møbler i kategorien Undervisning.

Mangler eller skadede deler må anskaffes hos leverandøren Dynoform AS før produktet installeres.

Brukerveiledninger, rapporter og produktdatablad finner du på våre hjemmesider.

### HMS

Dynoform AS tilfredsstillir offentlige krav innen HMS.

Vi i Dynoform AS arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø -og sikkerhetslovingen og ved det tilfredsstillir kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø -og sikkerhetsarbeid i virksomheten.

Vi jobber målrettet i utformingen av alle våre møbler med fokus på klemfare, stabilitet og styrke.

Dynoform AS er sertifisert innen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og Grønt Punkt.

### Produktene er testet etter følgende EN, NS, ISO standarder:

- **Bord:** NS-EN 15372:2008 nivå 2, NS-EN 1730:2000
- **Stoler:** NS-EN 1729-2:2012+A1:2015, NS-EN 1729-1:2015
- **Garderobe:** NS-EN 14073-2:2004, NS-EN 14073-3:2004, ISO 7170:2005

Sertifikater finnes på vår hjemmeside eller ved å ta kontakt.

Sist oppdatert: 01.02.2024